












ESPACE III

TYP: JE, 1997-2002





Legende










| | | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------|--|---------------------|
|  | Airbag |  | Karosserie- verstärkung |  | Steuergerät |
|  | Gas- generator |  | Überroll- schutz |  | Batterie |
|  | Gurt- straffer |  | Gasdruck- dämpfer |  | Kraftstoff- tank |

ESPACE IV

TYP: K, 2002-



Legende

| | | | | | |
|---|---------------|---|------------------------|--|-----------------|
|  | Airbag |  | Karosserie-verstärkung |  | Steuergerät |
|  | Gas-generator |  | Überroll-schutz |  | Batterie |
|  | Gurt-straffer |  | Gasdruck-dämpfer |  | Kraftstoff-tank |