



RENAULT
Passion for life



R-LINK 2

Opdatering af dit R-LINK 2

Sådan opdaterer du R-LINK 2 og dets indhold (system, kort, apps):

Start med at gemme data fra dit R-LINK 2 på en USB-nøgle

- I dit køretøj skal du tilslutte din USB-nøgle, og derefter tænd for R-LINK. Klik på "Registrer".
- Vent to minutter, og fjern derefter USB-nøglen: en fil kaldet "R-LINK" bør være oprettet. N.B.: der er ikke nogen besked, der signalere, at data er gemt.

Synkroniser de indsamlede data (kopi) på R-LINK Store

- For at synkronisere din R-LINK Store-konto med dit R-LINK 2 skal du oprette en profil på R-Link Store
- Klik på ikonet "R-LINK Store", derefter på fanebladet "Velkommen", klik på "Download R-LINK 2 software til Windows / Mac".
- Installer R-LINK 2 Toolbox.

Opdatering af systemet og/eller kort

- I din R-LINK Store-konto, tryk på "Adgang til opdateringer", hvis denne overskrift bliver vist. Klik på "Opdater", læs derefter instruktionerne.



RENAULT
Passion for life



R-LINK 2

Opdatering af dit R-LINK 2

Download

- Aktiver R-LINK 2 Toolbox, indsæt derefter din USB-nøgle (minimum 8 GB) med de oprindelige data (kopi) fra dit køretøj. Klik på køretøjet øverst til højre i R-LINK 2 Toolbox for at kontrollere, at det bliver genkendt, klik derefter på "Tilbage" for at komme til downloads.
- Vælg, og aktiver derefter dine downloads. Sørg for, at computeren ikke går i standby-tilstand under processen.
- Når downloadet er gennemført og godkendt, kan du fjerne USB-nøglen.

Installer opdateringerne på dit R-LINK 2

- Indsæt din USB-nøgle i dit køretøj, start motoren, tænd derefter for R-LINK 2. Klik på "Ja" for at acceptere installationen med motoren tændt, og USB-nøglen sat i. N.B.: Hvis der er en systemopdatering, genstarter R-LINK 2.

Se nedenstående link med en video, som viser, hvordan du installerer R-LINK 2 Toolbox:

https://www.youtube.com/watch?v=3lviev7x_Lg